



Zelfsluitend Ki-tec® vliegengordijn voor HERO CAMPER



Sluit vanzelf door de magneetsluiting



Houdt insecten waar ze nodig zijn: buiten



Speciaal fijnmazig 'outdoor gaas' houdt kleine insecten zoals zandvliegen en knutten buiten



Eenvoudig te bevestigen en weer los te halen

OOK VERKRIJGBAAR:

- Ki-tec® magnetische vliegengordijnen voor (openslaande) deuren, schuifpui, camper- en caravandeuren
- Ki-tec® magnetische raamhorren voor ramen en kandelramen

AFMETING

_____ (b) x _____ (h) cm

AANTAL

1 stuk 2 stuks (set)



EAN 8721161777007
Type: KDCHER01

Houd insecten buiten... en geniet van je vakantie!

MONTAGE Ki-tec® vliegengordijn voor HERO CAMPER

Zo bevestig je het vliegengordijn met klittenband (Velcro) naast en boven het rubber van de deur:

- 1 Maak de wand schoon.**
 - Maak de binnenwand rondom het rubber goed schoon en vetvrij met ammoniak en laat drogen.
- 2 Markeer waar het klittenband moet komen.**
 - Teken de breedte van het vliegengordijn links en rechts af op de wand.
 - Doe dit op een aantal plaatsen en trek dan langs die punten aan beide zijden een verticale potloodlijn.
 - Teken de hoogte van het vliegengordijn (112 cm) af boven de deur.
 - Meet van onder naar boven. Begin net iets boven de onderste rubberen rand zodat het gordijn de rand straks niet raakt.
- 3 Bevestig het klittenband.**
 - Knip het klittenband voor boven de deur op maat.
 - Haal de beschermlaag van het klittenband los en plak het klittenband langs de potloodlijn boven de deur. Druk het klittenband stevig aan.
 - Plak het klittenband links en rechts op de wand. Het klittenband kan op de rol blijven, knip het onderaan af. Druk het klittenband stevig aan.
 - Is er door een bedieningspaneel niet voldoende ruimte om het klittenband te plakken? Plak het klittenband dan tegen het paneel.
 - Is er wandbekleding? Haal deze dan naar voren en bevestig het klittenband erachter.
- 4 Hang het vliegengordijn op.**
 - Druk de bovenkant van het vliegengordijn tegen het klittenband. Controleer of de onderkant niet achter de rubberen onderrand blijft hangen.
 - Hang het vliegengordijn eventueel iets hoger of lager.
 - Plaats de eventuele wandbekleding weer terug op zijn plek.
- 5 Klaar!**

Lekker frisse lucht in je HERO, zonder insecten. Het gordijn kan gewoon blijven hangen, ook tijdens het rijden.

INHOUD PAKKET

- 1 of 2 Ki-tec® HERO Vliegengordijn(en)
- Wit klittenband

BENODIGDHEDEN

- potlood
- rolmaat of meetlint
- ammoniak
- schone poetslap
- schaar



De bevestiging van het klittenband tegen de bedieningspanelen.

TIP

De deuropening is vaak lager dan het matras. Daardoor kan het gordijn bij het in- en uitgaan achter het matras blijven hangen.

Van het meegeleverde extra klittenband kun je één of meer extra stroken boven de deur plakken om het gordijn makkelijk hoger of lager op te hangen.

Houd insecten buiten... en geniet van je vakantie!